

Pressemitteilung

Nr. 36 / 7. Juni 2010

Seite 1 / 2

Bodyguard 1000: Bewegungsloser der neuen Generation

Lübeck – Weil auch Lebensretter in Lebensgefahr geraten können, werden Bewegungsloser als persönliches Frühwarn- und Sicherheitssystem eingesetzt. Mit dem Bodyguard 1000 erweitert Dräger die Produktfamilie der Bodyguards um einen „Stand alone“-Bewegungsloser. Bodyguard 1000 wird voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2010 erhältlich sein.

Täglich setzen sich Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Bergbau und Industrie bei Arbeiten in engen Kanälen und Schächten sowie in industriellen Anlagen lebensgefährlichen Situationen aus. Damit sie unter diesen extremen Arbeitsbedingungen bestmöglich geschützt sind, hat Dräger mit dem Bodyguard 1000 einen neuen Bewegungsloser als persönliches Frühwarn- und Sicherheitssystem entwickelt. Damit folgt Dräger der deutschen Feuerwehrdienstvorschrift 7, in der der Einsatz von Notsignalgebern für das Auffinden verunfallter Atemschutzgeräteträger als Zusatzausrüstung empfohlen wird.

Alarmanlage, die Leben rettet

Jeder Atemschutzgeräteträger erhöht seine persönliche Sicherheit durch die Ausstattung mit einem Bewegungsloser. Für den Fall, dass der Anwender bewegungslos ist, sendet das Gerät deutlich wahrnehmbare akustische und optische Signale. Nach wie vielen Sekunden Bewegungslosigkeit das Gerät warnt, lässt sich individuell einstellen. Ist diese Zeit abgelaufen, bleiben dem Anwender acht Sekunden, um den Warnzustand aufzuheben. Danach beginnt der Alarm. Dies ermöglicht Rettungstrupps verunglückte Kollegen schneller zu orten und zu finden. Benötigt der Träger sofortige Hilfe, kann der Alarm auch jederzeit manuell ausgelöst werden.

Der stabile und robuste Bodyguard 1000 ist geräteunabhängig einsetzbar und kann sowohl mit als auch ohne Atemschutzgerät sowie als alleinstehender Bewegungsloser verwendet werden. Mit Hilfe einer Krokodilklemme oder einer Standard-Befestigungsklammer wird der Bewegungsloser schnell und sicher in jeder beliebigen Position, beispielsweise am Pressluftatmer, befestigt. Er ist nach IP 67 staub- und spritzwassergeschützt und gemäß EN

Kontakt

Corporate Communications:
Burkard Dillig
Tel. +49 451 882-2185
burkard.dillig@draeger.com

Fachpresse:
Antonie Wiegelmann
Tel. +49 451 882-3267
antonie.wiegelmann@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Pressemitteilung

Nr. 36 / 7. Juni 2010

Seite 2 / 2

137 Teil 2 für die Verwendung in extremen Temperaturbereichen von -30°C bis +60°C zugelassen.

Automatischer Funktionstest und Einsatzkontrolle

Um im Extremfall keine Zeit zu verlieren, ist der Bodyguard 1000 intuitiv und auch mit Handschuhen leicht zu bedienen. Das Gerät führt nach jedem Einschalten einen automatischen Funktionstest durch. Aktiviert wird der Bodyguard 1000 durch die Entnahme des Sicherheitsschlüssels. Ein unbeabsichtigtes Ausschalten während der Anwendung wird, je nach Betriebsmodus, durch die Option eines Kontrollschlüsseinschubes oder der zweimaligen Tastenbedienung verhindert. Denn: Einsatzkontrolle kann lebensrettend sein!

Ein Datenprotokoll zeichnet den Einsatzverlauf auf. Die Daten können intern gespeichert und mit dem RFID-PC-Anschlussmodul und der Windows-kompatiblen Software ausgelesen werden.

Hersteller des Produktes Bodyguard 1000 ist die Dräger Safety AG & Co. KGaA.

Dräger. Technik für das Leben®

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ist ein international führender Konzern der Medizin- und Sicherheitstechnik. Dräger-Produkte schützen, unterstützen und retten Leben. 1889 gegründet, erzielte Dräger 2009 weltweit einen Umsatz von rund 1.9 Mrd. Euro. Das Lübecker Unternehmen ist in mehr als 190 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.draeger.com

Investor Relations, Vanina Herbst, Tel.: +49 451 882 2685, E-Mail: vanina.herbst@draeger.com

Kontakt

Corporate Communications:
Burkard Dillig
Tel. +49 451 882-2185
burkard.dillig@draeger.com

Fachpresse:
Antonie Wiegelmann
Tel. +49 451 882-3267
antonie.wiegelmann@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany
www.draeger.com