

Pressemitteilung

Nr. 33 / 7. Juni 2010

Seite 1 / 2

Zweite Haut für harte Einsätze: Dräger CPS 7900

Lübeck – Dräger entwickelt und produziert seit über 50 Jahren Chemikalienschutzanzüge. Diese langjährige Erfahrung zeigt sich im neuen gasdichten Dräger CPS 7900, der auch internationalen Standards problemlos standhält. Der wieder verwendbare Anzug ist beständig gegenüber Flammen, Chemikalien, Kampfstoffen sowie verflüssigten Gasen. Zudem weist er eine hohe mechanische Beständigkeit auf und ist in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar.

Fünf Materiallagen schützen vor äußeren Einflüssen

Chemikalienschutzanzüge (CSA) sind unverzichtbar bei der Arbeit mit gefährlichen Chemikalien. Für den Einsatz unter diesen extremen Bedingungen bietet der neue gasdichte Dräger CPS 7900 einen hohen Schutz. Sein neuartiges Anzugmaterial D-mex ermöglicht eine besondere Beständigkeit gegenüber verschiedensten toxischen Substanzen und bietet einen umfangreichen Schutz vor chemischen Einwirkungen, verflüssigten Gasen sowie Stichflammen.

D-mex schützt bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ebenso wie beim Umgang mit tiefkalten Substanzen und Gefahrenstoffen bei Temperaturen bis zu - 80°C. Der Anzug behält selbst dann seine Schutzwirkung, wenn er oberflächlich beschädigt ist. Dafür sorgt die Materialkombination aus robuster Elastomerschicht, chemisch beständiger Laminatschicht und reißfestem Textil.

Übertrifft internationale Standards

Zahlreiche internationale und nationale Normen, wie die EN 943-2 (ET) und die SOLAS-Konvention schreiben den Sicherheitsstandard bei Chemikalienschutzanzügen vor. Durch sein neuartiges Textilmaterial erfüllt der Dräger CPS 7900 nicht nur alle vorgeschriebenen Standards für wieder verwendbare Schutzanzüge, sondern übertrifft die Anforderungen für Notfallteams aus Feuerwehr, Rettungswesen und Industrie.

Ergonomische Details und Zubehör erleichtern den Arbeitseinsatz

Die Arbeitsbedingungen für CSA-Träger sind extrem anspruchsvoll. Der CPS 7900 verringert diese Belastungen durch seinen Tragekomfort und ergonomische Funktionsdetails. Das leichte und flexible Anzugmaterial in den Farben blau oder orange passt sich dabei den Bewegungen an. Der Schnitt

Kontakt

Corporate Communications:
Burkard Dillig
Tel. +49 451 882-2185
burkard.dillig@draeger.com

Fachpresse:
Antonie Wiegelmann
Tel. +49 451 882-3267
antonie.wiegelmann@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Pressemitteilung

Nr. 33 / 7. Juni 2010

Seite 2 / 2

bietet eine hohe Bewegungsfreiheit. Zudem stehen den Einsatzkräften fünf Anzuggrößen für Körpergrößen von 1,50 m bis 2,10 m zur Verfügung. Und mit Hilfe der Längen Anpassung kann der Träger die Schritthöhe individuell einstellen. Die Anti-Fog-Scheibe verhindert ein Beschlagen des Visiers und sorgt für ein nahezu natürliches Sichtfeld.

Drei wählbare Handschuhkombinationen, die schnell und ohne Werkzeug an dem Anzug befestigt werden können, ermöglichen es, die Feinmotorik weit möglichst beizubehalten. Die wechselbaren Stiefelanbindungen und funktionellen Sicherheitsstiefel bieten dem Träger einen festen Stand.

Das optionale Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten für den neuen Dräger CPS 7900. Ein Manometerhalter am Visierrand hilft dem Anzugträger, seinen Luftdruck stets im Blick zu behalten, ohne dabei den Arm aus dem Ärmel nehmen zu müssen. Das D-Connect dient zur Aufhängung von Messgeräten oder Werkzeugen sowohl an der linken als auch an der rechten Hüftseite und kann auch zur Crash-Rettung von verletzten Personen verwendet werden. Und sollte der Luftvorrat des Pressluftatmers nicht für den gesamten Einsatz ausreichen, bieten das Air-Connect und Regulationsventil PT 120 L an der Anzugvorderseite einen Anschluss an eine externe Atemluftquelle. Das Regulationsventil bietet darüber hinaus die Möglichkeit, den Anzug zu kühlen und so den Tragekomfort zu erhöhen.

Hersteller des Produktes CPS 7900 ist Dräger Safety AG & Co. KGaA.

Dräger. Technik für das Leben®

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ist ein international führender Konzern der Medizin- und Sicherheitstechnik. Dräger-Produkte schützen, unterstützen und retten Leben. 1889 gegründet, erzielte Dräger 2009 weltweit einen Umsatz von rund 1.9 Mrd. Euro. Das Lübecker Unternehmen ist in mehr als 190 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.draeger.com

Investor Relations, Vanina Herbst, Tel.: +49 451 882 2685, E-Mail: vanina.herbst@draeger.com

Kontakt

Corporate Communications:
Burkard Dillig
Tel. +49 451 882-2185
burkard.dillig@draeger.com

Fachpresse:
Antonie Wiegelmann
Tel. +49 451 882-3267
antonie.wiegelmann@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany
www.draeger.com